

KYTKENTÄ JA ASETUKSET

Mikäli avaaja ei sulje luukku/ ikkunaa, vaan jättää sen raolleen, tulee kiinniraja opettaa avaajalle uudestaan.

Kiinni rajan uudelleen asetus:

1. Avaa ikkunaa/ luukku 2-5cm.
2. Irroita ketjunpään kiinnike.
3. Käännä avaajan liikematkan valitsin asentoon "S"
Mikäli samassa ikkunassa/ luukussa on useampia avaajia, toimenpiteet tulee suorittaa kaikkiin avaajiin
4. Käännä avaajan virta päälle auki (tai kiinni) suuntaan ja odota n. 5 sekuntia.
Anna virran olla päällä ja käännä pituuden valitsin haluttuun pituuteen (1=100mm, 2=200mm, 3=300mm, 4=400mm).
Mikäli ikkunassa/ luukussa on useampia avaajia, liikematka valitaan vain "master" avaajaan.
Tänä aikana avaaja ei liiku!
5. Asetuksen jälkeen käännä virta pois ja odota 2 sekuntia, että avaajan muisti tyhjenee.
6. Kiinnitä ketjunpää takaisin kiinnikkeeseen.
7. Käännä avaajan virta päälle auki (tai kiinni) suuntaan. Avaaja ajaa ikkunan/ luukun kiinni, huolimatta siitä, kumpaanko suuntaan käsky on. Avaaja liikkuu hitaasti kiinni asti ja pysähtyy.
Tällöin kiinniraja määritellään ja tallentuu avaajan muistiin.
8. Aja ikkuna auki ja todenna liikematkan oikeellisuus.
9. Aja ikkuna kiinni ja todenna kiinnirajan oikeellisuus.
Avaaja hidastaa vauhtiaan n. 15mm ennen rajaa.
10. Mikäli kiinniraja on asettunut oikein, ikkunan ollessa kiinni ja sitä ajetaan uudelleen kiinni, ei pitäisi tapahtua mitään liikettä.

KYTKENTÄ

